

Reflexní materiál 3M[™] Scotchlite[™]

8910 Stříbrný reflexní materiál

Evropský *Návod k ošetřování*



1. Upozornění

Praní / čištění v náročnějších podmínkách než jsou podmínky doporučené v tomto *Návodu* může snížit jas výrobku a významně zkrátit jeho životnost. Proto je třeba důsledně dodržovat následující pokyny:

- Nenamáčejte
- Nepoužívejte silně zásadité prostředky (např. přípravky na silně znečištěné látky nebo odstraňovače skvrn)
- Nepoužívejte detergenty na bázi rozpouštědel nebo mikroemulzí
- Nepřidávejte bělidla
- Nepřesušujte. Teplota reflexního materiálu by při sušení neměla nikdy překročit 70 °C.

Před použitím je nutné formou zkoušky ověřit vhodnost technologie, kterou se má reflexní materiál 3M[™] Scotchlite[™] - 8910 ošetřovat. Doba trvání zkoušky by měla odpovídat předpokládanému počtu pracích cyklů v praxi.

2. Domácí praní

2.1 Podmínky praní

Použijte prací program pro barevné prádlo bez předpírky.



Doporučení:

Rozsah pracích teplot: **30 °C až 60 °C**

Maximální doba praní při nejvyšší teplotě: 12 minut

Maximální doba běhu pracího programu: 50 minut

Prací prostředek: Používejte značkový prací prášek určený k praní v domácích pračkách. Doporučuje se používat prostředky na jemné nebo barevné prádlo.

Při dávkování prostředku v lokalitách s tvrdou vodou se řiďte doporučeními výrobce pracího prášku, který Vám také poradí kolik prášku používat v závislosti na stupni znečištění oděvu.



Prací teploty vyšší než 60 °C a průmyslové praní se nedoporučují. Použití bělidel nebo pracích prostředků s obsahem organických rozpouštědel zhorší retroreflexní vlastnosti materiálu.

Praním při teplotách nižších než 40 °C se prodlouží životnost reflexní textilie.

Skutečná životnost bude záviset na použitých pracích prostředcích a na jejich dávkování.



2.2 Nepoužívání dodatečného bělidla

- **Nebělte** chlórovými bělidly.

Prádlo nenamáčejte ani do bělidla s nízkou koncentrací.



2.3 Podmínky sušení

Bubnová sušička: Při sušení v bubnu je třeba použít komerční bubnovou sušičku pro domácnosti nastavenou na střední hodnotu vysušení.

Výstupní teplota ze sušičky by **neměla** překročit 70 °C.


Nepřesušujte. Usušte jen do mírně vlhkého stavu.

Sušení na vzduchu: Kde je to možné, doporučuje se sušit na šňůře.



3. Chemické čištění

3.1 Podmínky chemického čištění

- Chemické čištění by mělo probíhat jen v etapách předčištění a hlavního čištění.
- Při čištění pomocí  se doporučuje používat jen **čistý** perchloretylen.
- Náplň oděvů a množství chemického čističe dávkujte tak, aby mechanické působení bylo jen mírné.

Maximální teplota chemického čističe: 30 °C

Doporučená teplota sušení: 48 °C

Maximální vstupní teplota: 80 °C

Maximální výstupní teplota: 60 °C

Maximální doba sušení: 15 minut

Maximální doba běhu programu: 60 minut

Pokud je třeba použít odstraňovače skvrn (např. urychlovač čištění na bázi smáčedla), je třeba nejprve ověřit, že jsou pro daný reflexní materiál vhodné.



4. Žehlení

4.1 Podmínky žehlení

- Nastavte na střední hodnotu, používejte mandl.
- **Nenapařujte.**

Důležité upozornění pro kupujícího / zpracovatele / uživatele

Všechny údaje, doporučení a technické informace uvedené v tomto dokumentu vycházejí ze zkoušek, o jejichž spolehlivosti jsme přesvědčeni, ale za jejich přesnost či úplnost se nemůžeme zaručit. Neponeseme právní odpovědnost a neposkytujeme záruku na výrobky, které nebyly používány v souladu s informacemi, které jsme k nim uvedli v příslušném dokumentu.

Před použitím výrobku se musí jeho uživatel / upravovatel ujistit, že výrobek je k zamýšlenému použití / úpravě vhodný, a sám uživatel / upravovatel bude ve vztahu k výrobku plně zodpovědný a ponese veškerá rizika. Celá problematika právní odpovědnosti za tento výrobek podléhá Prodejním podmínkám, případně platným zákonům.

Žádné prohlášení či doporučení, které není uvedeno v tomto dokumentu nebude platné ani účinné, pokud jej nepodepíše představitel naší společnosti.